



Sundström Safety AB
Västergatan 4, S-340 14 Lagan
1-877-SUNDSTROM



SR 307 APPAREIL À AIR COMPRIMÉ

RESPIRATEUR A DÉBIT D'ALIMENTATION D'AIR CONTINU TYPE C

CE RESPIRATEUR N'EST HOMOLOGUÉ QUE DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES																
COMPOSANTS DU RESPIRATEUR																
TC-	Protection ¹	Appareil à air comprimé	Anneau de blocage	Pièce faciale					Harnais de tête alternatif				Régulateur	Tuyaux / connecteurs alternatifs		Cautions & Limitations ²
		R03-1425	S-5683	SR 100 S/M	SR 100 M/L	SR 90-2 S/M	SR 90-2 M/L	SR 200	U01-2001	S-5792	U01-1221	T01-1215	SR 347	H03-35XX	H03-36XX	
19C-429	SA/CF	X	X					X			X	X	X	X	X	ABCDEJMNOS
19C-430	SA/CF	X	X			X	X		X	X			X	X	X	ABCDEJMNOS
19C-432	SA/CF	X	X	X	X				X	X			X	X	X	ABCDEJMNOS

1. PROTECTION

CF – Débit continu **SA** – Air d'alimentation

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A** – Ne pas utiliser dans une atmosphère contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
- B** – Ne pas utiliser dans une atmosphère directement dangereuse pour la vie ou la santé.
- C** – Ne pas dépasser les concentrations d'utilisation maximales fixées dans les normes régulatrices.
- D** – Les régulateurs à ligne d'air ne sont utilisables que s'ils sont alimentés en air respirable conforme aux normes de CGA G-7.1 Grade D ou de qualité supérieure.
- E** – N'utiliser que les taux de pression et les longueurs de tuyau spécifiés dans le manuel d'instructions.
- J** – Négliger d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit risque de provoquer des blessures graves ou mortelles.
- M** – Tous les respirateurs doivent être choisis, montés, utilisés et entretenus conformément à MSHA, OSHA et autres règlements en vigueur.
- N** – Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou supprimer des pièces. N'utiliser que des pièces de rechange ayant exactement les caractéristiques spécifiées par le fabricant.
- O** – Consulter le manuel d'instructions et/ou le manuel d'entretien pour toute information relative à l'usage et à l'entretien de ces respirateurs.
- S** – Un mode d'emploi spécifique et/ou des restrictions d'utilisation sont exigibles. Consulter le manuel d'utilisation avant la mise en service.